

SHOCKWATCH® 2

Bestandteile des ShockWatch-Konzeptes:


1. ShockWatch-Indikator
2. Großaufkleber DIN A4 oder DIN A5 dreisprachig deutsch, englisch, französisch
3. Lieferscheinaufkleber 75 x 25 mm
4. optional: gelbes Warnklebeband 50 mm breit, 66 m Länge
mit Aufdruck: Transportkontrolle, Monitored Shipment, Controle Du Transport

1. Kleben Sie den Großaufkleber entsprechend nebenstehender Zeichnung ca. 5 cm vom Packstückboden entfernt auf das Packstück auf.
Kleben Sie nun den ShockWatch-Indikator in das gekennzeichnete Feld auf dem Großaufkleber.



Bei kleinen Packstücken mit weniger als 0,80 m Kantenlänge reicht 1 ShockWatch pro Packstück mittig auf der langen Seite.

2. Kleben Sie den Lieferscheinaufkleber auf Ihren Ausgangs-Lieferschein.



3. Vermerken Sie die Seriennummer des ShockWatch-Indikators auf den Frachtpapieren oder scannen sie den Strichcode.



4. Optional:
ShockWatch-Warnklebeband am Packstück anbringen



Bitte beachten Sie:

ShockWatch-Indikatoren nie auf der Oberseite oder in der Mitte der Seitenwand platzieren, weil diese Seiten während des Transportes eine hohe Vibration aufweisen können, die zur Auslösung des Shockwatch führen können!

Bei hohen Packstücken empfehlen wir ebenfalls Indikatoren an den oberen Ecken!

Bei Holzkisten tackern Sie den Warnaufkleber zusätzlich zuerst vor Anbringung des ShockWatch fest!