

TILTWATCH® PLUS

Bestandteile des Tiltwatch Plus-Konzeptes:

1. Tiltwatch Plus-Indikator mit Gradskalierung 30° - 80°
2. Waraufkleber zur Angabe des maximal zulässigen Neigungswinkels

1. Halten Sie den Tiltwatch Plus Kippindikator senkrecht !
Entfernen Sie zur Aktivierung die Schutzfolie auf der Rückseite (senkrecht haltend !!!!)

Kleben Sie den Tiltwatch Plus Indikator senkrecht haltend, gemäß nebenstehender Zeichnung auf die Seitenwand auf.

-in der Regel 1 Tiltwatch Plus auf die schmale kippgefährdete Seite des Packstückes

-Ist das Packstück auf 2 Achsen kippgefährdet, benutzen Sie bitte 2 Tiltwatch Plus, wie auf der Abbildung dargestellt



2. Tragen Sie den maximal zulässigen Neigungswinkel in den Waraufkleber ein und kleben Sie diesen neben den Tiltwatch Plus.



3. Vermerken Sie die Seriennummer des TiltWatch Plus-Indikators auf den Frachtpapieren oder scannen sie den Strichcode.



Bitte beachten Sie:

Bei Holzkisten tackern Sie den Tiltwatch Plus und den Waraufkleber zur sicheren Fixierung aufgrund von eventueller Restfeuchtigkeit im Holz zusätzlich fest !