

# Gebrauchsanweisung und Rückstellung des „rückstellbaren“ „DROP N TELL“ Stossindikators

Befestigung: selbstklebend oder mit 2 Schrauben

Der Drop N Tell ist so zu befestigen, dass die Pfeilspitzen in die Richtung zeigen, in welcher der Stoss angezeigt werden soll.

Für eine dreidimensionale Messung sind 3 Indikatoren erforderlich.

## Aktivierung bzw. Rückstellung:

An jeder Seite befindet sich ein kleines Loch im Plastikgehäuse.  
(Siehe Pfeilspitzen)



Zum Rückstellen können Sie eine Büroklammer benutzen, in dem Sie diese etwas aufbiegen und den Draht in das jeweilige Loch einführen.

Mit leichtem Druck lässt sich der Drop N Tell nun zurückstellen.  
Die Pfeile klicken dabei hörbar in die ursprüngliche Position.

Folgende Farben der Pfeile zeigen den Zustand des Indikators wie folgt an:

rot = nicht ausgelöst  
blau = ausgelöst

Der Drop N Tell ist nun wieder einsetzbar !