

# SHOCKWATCH MAG 2000

## Gebrauchsanleitung

Es kann sein, daß die MAG 2000-Indikatoren im „*aktivierten Zustand*“ bei Ihnen ankommen. Das heißt, daß der rote Magnet im Anzeigefenster sichtbar ist.



**Um die MAG 2000 wieder zum Gebrauch bereit zu machen, gehen Sie bitte wie folgt vor:**

1. Befestigen Sie den MAG 2000 am gewünschten Ort. (siehe separat erhältliche Anleitung)
2. Um den Deckel zu öffnen, verwenden Sie den ringförmigen Rückstellschlüssel.  
Setzen Sie den Schlüssel mit den vier Stiften in die vier Öffnungen im Deckel des MAG 2000



3. Drücken Sie den Ringschlüssel fest hinunter und während Sie den Druck nach unten halten, drehen Sie den Schlüssel leicht nach links (gegen den Uhrzeigersinn).
4. Entfernen Sie den Schlüssel wieder und drehen Sie den Deckel mit der Hand so weit wie möglich nach links (gegen den Uhrzeigersinn).
5. Nehmen Sie den Deckel nun vom Gehäuse herunter und legen den roten Indikatormagneten zurück in seine zentrale Position (Mitte).



**Bitte beachten:**

**Vermeiden Sie, daß Fingerabdrücke oder Schmutz auf die Teile im Inneren des MAG 2000 oder auf die Unterseite des Indikatormagneten kommen!**

6. Legen Sie den sauberen Deckel wieder auf das Gehäuse. Drücken Sie ihn hinunter und drehen Sie ihn soweit wie möglich nach rechts (im Uhrzeigersinn). Dadurch wird der Deckel wieder an seinem Ausgansplatz einrasten. Der MAG 2000 ist nun wieder betriebsbereit.



7. Um den MAG 2000 nach einer Aktivierung wieder zurückzustellen, muß einfach der Deckel wieder entfernt werden, damit der rote Indikatormagnet mit der Hand wieder erneut in seine zentrale Position zurückgebracht werden kann. Befolgen Sie einfach wieder die Arbeitsschritte 2 bis 5.